



Manual Startent®

VISIX

BRAND SHINERS®

Startent®



Wenst u op een event alle aandacht naar uw merk toe te trekken? Wenst u een massa bewonderende blikken?

Dan is de Startent® dé eyecatcher die u nodig heeft.

Een prachtige trendy tent in hoge kwaliteit die helemaal op uw maat is gesneden.

Met de technische knowhow en de hightech druktechnieken van Visix, kunt u zo'n Startent® perfect laten aansluiten bij de stijl en de beleving van uw merk.

Vele jaren research, ontwikkeling en ervaring maken van de Startent®, met voorsprong, hét paradepaardje van Visix, een Europees geregistreerd merk.


Topkwaliteit gepaard met langdurig gebruiksgenot en een enorme promotionele kracht zijn de belangrijke troeven van dit unieke product. Mede dankzij de Startent® heeft Visix zich tot marktleider in Europa opgewerkt, als innovatief bedrijf met een steeds groeiende export.

Handleiding

01 | MONTAGE EN OPSTELLING

Stap 1: Controleer alle onderdelen

- ▶ Zeil
- ▶ Paal
- ▶ Draagtas met grondpennen,
- ▶ meettouw, draaihendel
- ▶ Beschermend grondzeil
- ▶ Hamer
- ▶ Koevoet



Stap 2: Uitmeten

- ▶ Bepaal het centrale punt met de middenpin. **(foto 01-02)**
- ▶ Vanaf de middenpin meet je poot 1 uit. **(foto 02)**
- ▶ Hang het meettouw rond de middenpin EN poot 1 en meet poot 2 uit. **(foto 02-03)**
- ▶ Laat touw aan middenpin hangen en hang touw aan poot 2. Meet nu poot 3 uit. (idem om alle 6 poten uit te meten)

Stap 3: Plaatsen van grondpinnen

- ▶ Sla de pinnen in de grond tot op ongeveer 5 cm uitstekend gedeelte. **(foto 04)**

Stap 4: Plaatsen van grondzeil

- ▶ Plaats een beschermend grondzeil aan 1 zijde van de middenpin. **(foto 05)**



01



02



03



04



05



06



Stap 5:

- ▶ Leg het tentzeil open op het grondzeil. Met de punt weg van de middenpin.
- ▶ Bevestig de aluminium voeten aan de twee pinnen het dichtst bij de punt van de tent.
- ▶ Leg de andere tentarmen mooi open richting hun overeenkomende pin. **(foto 06)**

Stap 6:

- ▶ Schuif de paal onderdoor het tentzeil

Tip: persoon 1 vooraan en persoon 2 achteraan, ter ondersteuning van de paal.

Persoon 1 vooraan schuift de paal in de ring van de tent. Persoon 2 achteraan zorgt ervoor dat de voet van de paal tot tegen de middenpin steunt. **(foto 07-10)**

Stap 7: Optrekken van de tent

- ▶ Persoon 1 duwt de paal boven zijn hoofd.
 - ▶ Persoon 2 trekt de tent naar de tegenover liggende poten. (poot 3 en 4)
- Haak als laatste poot 5 en 6 in. **(foto 11-12)**

Stap 8: Opdraaien en op spanning plaatsen

- ▶ Draai de tent op met draaihendel. **(foto 13)**



Ontdek onze online tutorial



VISIX

BRAND SHINERS®

© | 2022 VISIX BRAND SHINERS – ALL RIGHTS RESERVED

VISIX BELGIUM

ROESELARE

INFO@VISIX.BE

T +32 51 23 88 10

ONLEDEGOEDSTRAAT 74

BE-8800 ROESELARE

VISIX.BE

VISIX BELGIUM

LOKEREN

INFO@VISIX.BE

T +32 9 337 71 50

STOKKELAAR 3

BE-9160 LOKEREN

VISIX.BE

VISIX FRANCE

MARCQ EN BAROEUL

JEAN-BAPTISTE.HERMAN@VISIX.FR

T +33 6 37 99 77 09

72 RUE HENRI ROBERT NEU

59700 MARCQ EN BAROEUL

VISIX.FR

VISIX POLAND

GŁOGÓW

INFO@VISIX-POLSKA.PL

T +48 76 831 34 50

GENERAŁA WŁADYSŁAWA

SIKORSKIEGO 55A

67-200 GŁOGÓW