

Handleiding vouwtent

11.2020

VISIX

BRAND SHINERS



Montage vouwtent




STAP 1

► Open de tent over de volledige breedte.



STAP 2

► Vouw eerst de stof in elke hoek dubbel voordat u het vouwmechanisme aan de poten gaat vergrendelen.



VISIX NV - VISIX.BE - BTW BE 0453.786.091 - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ROESELARE
ONLEDEGOEDSTRAAT 74 - 8800 ROESELARE - BELGIUM - T +32 51 23 88 10
STOKKELAAR 3 - 9160 LOKEREN - BELGIUM - T +32 9 33 77 150

version 10/11/20

STAP 3

- ▶ Vergrendel het vouwmechanisme.



STAP 4

- ▶ Vouw de stof naar beneden van zodra de 4 zijden zijn vergrendeld.



STAP 5

- ▶ U kan de hoogte van de tent aanpassen door de tent op te tillen en vervolgens de voet te verschuiven. Belangrijk: hou de drukknop ingedrukt bij het uitschuiven van de voet.



VISIX

BRAND SHINERS



Bevestigen van de zijwanden



STAP 1

- ▶ Kleef de velcro aan de bovenkant van de zijwand.



STAP 2

- ▶ Begin met het kleven van de velcro in een hoek van de tent.



STAP 3

- ▶ Kleef de rest van de zijwand aan de horizontale band. Hou de velcro vast aan het andere uiteinde van de wand zodat je deze mooi recht kan bevestigen.



STAP 4

- ▶ Bevestig de velcrolussen aan de paal.



VISIX NV - VISIX.BE - BTW BE 0453.786.091 - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ROESELARE
ONLEDEGOEDSTRAAT 74 - 8800 ROESELARE - BELGIUM - T +32 51 23 88 10
STOKKELAAR 3 - 9160 LOKEREN - BELGIUM - T +32 9 33 77 150

VISIX

BRAND SHINERS

© | 2020 VISIX BRAND SHINERS – ALL RIGHTS RESERVED

VISIX BELGIUM

ROESELARE

INFO@VISIX.BE

T +32 51 23 88 10

ONLEDEGOEDSTRAAT 74 B1

8800 ROESELARE

VISIX.BE

VISIX BELGIUM

LOKEREN

INFO@VISIX.BE

T +32 9 337 71 50

STOKKELAAR 3

B-9160 LOKEREN

VISIX.BE

VISIX FRANCE

ARMENTIÈRES

INFO@VISIX.FR

T +32 9 337 71 50

AVENUE DE L'EUROPE 59280

ARMENTIÈRES

VISIX.FR

VISIX POLSKA

GŁOGÓW

INFO@VISIX-POLSKA.PL

T +48 76 313 450 67-200

GŁOGÓW

UL. SIKORSKIEGO 55A

VISIX-POLSKA.PL